

**NEW CHALLENGE**  
**NEW LEADER!**



# iR2206F

## 피더 복사시 화상 불량

C&C지원담당

강성구

**Canon**

# 피더 복사시 화상 불량

## ■ 화상 샘플



증상 : 평면 복사시 정상 출력이 되나 FEEDER 복사시 화상 불량 [a] 증상 발생

※화살표는 금지 방향을 나타냄

## ■ 원인

▶ CDS의 위치 값 오입력, CDS가 좌측으로 움직이지 않아 FEEDER를 통한 정상적인 복사가 불가능 함

# 피더 복사시 화상 불량



▷ CDS의 위치 값은 **READER BOARD GLASS** 우측 상단 바코드 숫자를 기입  
다음 서비스 모드로 CDS 수치를 입력하십시오.

-서비스 모드 진입 > COPIER > ADJUST > CDS > W-PLT-X,Y,Z > 입력

예시 : 상기 좌측 사진 \*843088979439\*, W-PLT- X : 8430 Y : 8897 Z : 9439을 입력

**NEW CHALLENGE**  
**NEW LEADER!** 

**감사합니다**