

# ERR 6527 발생

Change Value ↑

화상 불량

호남TS센터 정보제공



Error code **6527** TTF not rotating after set up TTF belt cleaner

Measures

Action	Info
1 Replace the Cleaner unit, WPR.	<ul style="list-style-type: none"><li>Remove the Cleaner unit, WPR</li><li>TTF-Cleaner Unit Frameparts Base, 0635</li></ul>

Additional measures

Action	Info
2 None.	•



증상	워밍업 중 COUNTER PRESSURE UNIT 가압 동작시 ERR 6527 발생
해결	부품 상태 확인 하여 1070094835 PRESSURE-ROLLER-ASSY 또는 1070095221 COUNTER PRESSURE UNIT ASSY 교체