


VP140's 설치 필수 확인 사항

VP140's 초기설치 필수 확인 사항



증상	초기 워밍업 후 출력시 소음 동반 벨트 파손 발생 (ERR 6537, 6534)
해결	초기 설치시 Counter Pressure Unit 정상장착 확인후 전원 투입